

Emjoi EpiTravel

mini epilátor
kezelési útmutató



Köszönjük, hogy az Emjoi EpiTravel készüléket megvásárolta! Az EpiTravel a legdiszkrétebb és legkompaktabb epilátor a kényes területek és hajlatok szőrtelenítéséhez. Alig nagyobb, mint egy rúzstok, egyszerűen hordozható, gyengéd rendszere kényelmes használatot biztosít. Az EpiTravel készüléket magával viheti mindenhova, hogy bőre bárhol és bármikor bársonyos és sima maradjon.

Az elemek behelyezése:



Használat előtt csúsztassa le a készülék hátulján található elemtartó fedelet (1. ábra), és helyezzen be az elemtartóba 2 db 1,5 V-os AA alkáli ceruzaelemet. Ügyeljen a feltüntetett po-



laritásra, majd helyezze vissza az elemtartó fedelet (2. ábra).

Megjegyzés: Az első használat előtt szoktassa hozzá magát a készülékhez. Tanácsoljuk, hogy próbálja ki kézfejen,

milyen érzést vált ki a használat. A kezdeti kellemetlen érzés idővel csökken, és az epilált terület 4-6 hétig szőrmentes marad.

A használat lépései:

- Használat előtt távolítsa el az epilátor fej védőkupakját (3. ábra).



- A szőr epilálásakor fontos, hogy a bőrt tartsa feszesen a kellemetlen csípő érzés elkerüléséhez.

- Kapcsolja be a készüléket (4. ábra). A kapcsoló biztosított



rendszerű, melyen a kis gombot be kell nyomni, és a kapcsolót ekkor lehet felfelé tolni. Tartsa a készüléket az epilálandó felületre merőlegesen.

- Mozgassa az epilátort gyors ciklusokban, óvatosan csúsz-



tatva a bőrfelületen (5. ábra). Ne nyomja rá a készüléket a bőrre.

- A térdhajlatnál egyenesítse ki lábát, hogy a bőr minél feszesebb legyen, és tartsa az epilátort a

megfelelő helyzetben.

- Javasoljuk, hogy minden használatot követően tisztítsa meg a készüléket a későbbiekben leírtak szerint.

A készülék használható a



nemkívánatos arcszőrzet eltávolítására az ajkak környékén



(6. ábra), az állon és arcrésze-
ken. Ha az epi-
látort használni



kívánja a bikini
vonalon



(7. ábra), hónaljon

(8. ábra) vagy a
lábakon, vágja

le a szőrt 5 mm-
nél rövidebbre
(9. ábra).

Arckörnyéki tanácsok:

Szenteljen különös figyelmet az ajkak környékére. Ujjjaival tartsa a bőrt nagyon feszesen.

Az EpiTravel az ajak feletti rész, az áll és arc szőrtelenítésére tervezett.



Ne használja a készüléket a szemöldökhöz közel, a homlokon és a hajra.

Az EpiTravel tisztítása:

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva (10. ábra).



- Távolítsa el a védőkupakot.

- A kefével távolítsa el a tépőtárcsák közül a felgyülemlett szőrszálakat (11. ábra).



- Helyezze vissza a védőkupakot (12. ábra).



Megjegyzés: A tárcsákra tapadt szennyeződést, zsiradékot enyhén alkoholos vattával távolítsa el. Ügyeljen arra, hogy ne legyen a vatta túllitatva.

Figyelem:

- Ha bármilyen aggálya merül fel a készülék saját célú használhatóságára vonatkozóan, kérje ki szaktanácsadója véleményét. Ha az alábbi állapotok közül bármelyik fennáll, csak a konzultációt

követően használja a készüléket:

- Pattanás • Anyajegy környéki laza bőr • Cukorbetegség • Terhesség • Ekcéma, bőrkéreg • Hemofília • Immunhiány • Pikkelysömör • Rosacea (élénk arcpirosaság) • Visszér • Sebek vagy egyéb hasonló tünetek
- A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelően használja.
- Az első használat előtt szoktassa hozzá magát a készülékhez. Tanácsoljuk, hogy próbálja ki kézfejen, milyen érzést vált ki a használat. A kezdeti kellemetlen érzés idővel csökken, és az epilált terület 4-6 hétig szőrmentes marad.
- A szőr eltávolításakor fontos, hogy a bőrt tartsa feszesen a kellemetlen csípő érzés elkerüléséhez.
- Csak tiszta, száraz, testápoló mentes bőrön használja a készüléket.
- Az epilátor tárcsák tisztításához az alkoholon kívül más tisztító folyadékot vagy vizet ne használjon.
- A készülék használható a nemkívánatos arcszőrzet eltávolítására az ajkak környékén, az állon és arcrészekben. Ha az epilátort

használni kívánja a bikini vonalon, hónaljon vagy a lábakon, vágja le a szőrt 5 mm-nél rövidebbre.

- **Megjegyzés:** Ha hormontartalmú készítményeket szed, vagy hormonháztartása változik, a szőr növekedése, színe, vastagsága is változhat.

- Ne használja a készüléket a haj alatti fejbőrön, ruhán vagy cipőfűzőn, mert ez sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

- A készüléket tartsa távol gyermekektől.

- Ha a készüléket nem használja, tartsa a védőkupakot a készüléken.

Jótállás:

A termékre a vásárlás napjától számított 12 hónapig jótállást vállalunk a 117/1991. (IX.10.) rendelet szerint. A garancia csak számlával együtt érvényes!

GARANCIÁLIS JÓTÁLLÁSI JEGY

.....
Eladó szerv: Vásárlás dátuma:

Import disztribútor:

DEALTECH HUNGARY KFT.

1117 Budapest,
Budafoki út 183.

Tel/Fax:

06-1-481-9507;

Mobil:

06-30-640-1162;

e-mail:

dealtech@interware.hu